



詰め替えインクの エコッテ

EPSON用 互換インク

- 取扱説明書 -

2025年1月23日改訂

互換品について

カートリッジの形状は純正品とは異なります。また、デザインは予告なく変更する場合があります

パーツ名称



つかいかた

STEP1

保護キャップを取り外す



インクが飛び散る場合がありますのでご注意ください。ご使用に問題はございません

STEP2

プリンターに互換インクをセットする



STEP3

プリンターに認識されたことを確認する



※インク残量画面に「非純正インク」と表示されますがご使用に問題はございません

※空印刷防止の目的で多めにインクが充填されているため、インクが残っていても「インク切れ」表示が出ることがあります。半分程度残る場合もありますが、実際の印刷量は純正品と同等量です。※1回使い切りとなります。インクの詰め替えはできません。

トラブルシューティング

印刷が擦れちゃった
どうしよう！

プリンターにセット
しても反応がない?!

お困り事は ここで解決！



スマホでスキャン！

よくある質問をチェック

チャット画面から
「商品トラブルシューティング」を選択

営業時間
10時～12時/13時～16時
(土日祝日休み)
チャットボットは24時間対応！

それでも解決しないときは、交換依頼フォームから交換申し込み！



商品が原因でプリンター本体が保証期間内にも関わらず故障・修理費用が掛かってしまった場合、プリンターの修理代金をエコッテが補填する制度です。諸条件についてはお問い合わせください。