



# 詰め替えインクの エコッテ

## EPSON用 互換インク

### - 取扱説明書 -

2025年1月23日改訂

## 互換品について

カートリッジの形状は純正品とは異なります。また、デザインは予告なく変更する場合があります

### パーツ名称



※インク出口のフィルムは絶対に剥がさないで下さい

### つかいかた

#### STEP1

PULLテープを  
剥がす



#### STEP2

プリンターに互換  
インクをセットする



#### STEP3

プリンターに認識  
されたことを確認する



※インク残量画面に「非純正インク」と表示  
されますがご使用に問題はございません

※空印刷防止の目的で多めにインクが充填されて  
いるため、インクが残っていても「インク切れ」  
表示が出る場合があります。半分程度残る場合も  
ありますが、実際の印刷量は純正品と同等量です。  
※1回使い切りとなります。インクの詰め替えは  
できません。

## トラブルシューティング

印刷が擦れちゃった  
どうしよう!

プリンターにセット  
しても反応がない?!



## お困り事は ここで解決!



スマホでスキャン!

よくある質問をチェック

チャット画面から  
「商品トラブルシューテ  
ィング」を選択

営業時間  
10時~12時/13時~16時  
(土日祝日休み)  
チャットボットは24時間対応!

それでも解決しないとき  
は、交換依頼フォーム  
から交換申し込み!



商品全額保証とプリンター修理保証

## ふたつの保証

商品が原因でプリンター本体が保証期間内にも  
関わらず故障・修理費用が掛かってしまっ  
た場合、プリンターの修理代金をエコッテが  
補填する制度です。諸条件についてはお問い  
合わせください。