



詰め替えインクの
エコッテ

互換トナー／ドラム - 取扱説明書 -

商品内容

各メーカー対応の互換トナーカートリッジ / ドラムです

パーツ名称


保護
キャップ



保護
キャップ



リムーブテープ



リムーブテープ



※画像は「TN-28J」(左)「CRG-328」(右)を使用しています

※カートリッジの形状は**純正品と異なります**(特許侵害回避のため)

※トナー・ドラムの型番により、多少形状が異なります

※カートリッジの外装は**予告なく変更**する場合がございます

※使用済みの互換トナーカートリッジの**回収はしておりません**
お住まいの地域の処分方法に従って下さい

※認識不良の原因となるため**ICチップには触れない**ようにして下さい

使用方法

- STEP1 -

左右にゆっくり振る

ドラムは振らずに使用可能です

偏ったトナーを振ることで均一にします



- STEP2 -

オレンジ色の保護キャップを外す

※機種により引き抜くタイプのもので、
オレンジ色の部品がない場合もあります



- STEP3 -

リムーブテープを引き抜く

※必ず平らな面に置いてシートを引き抜き、
引き抜いた後はトナーを振らないで下さい



- STEP4 -

インクがプリンターに認識されたことを確認する

プリンターカバーを閉じると、キャリブレーション(調整) が開始されます

キャリブレーションが開始されず、プリンターで認識不良のエラーが
表示されている場合、カートリッジを取り出し再度設置して下さい

※機種によって『非純正』と表示されますが、問題なくお使いいただけます