



# 詰め替えインクの エコッテ

## brother用 互換インク

### - 取扱説明書 -

2025年1月23日改訂

## 互換品について

カートリッジの形状は純正品とは異なります。また、デザインは予告なく変更する場合があります

### パーツ名称



【注意！】リセッターは使用できません

### つかいかた

#### STEP1

軽く振った後PULLテープを剥がす



#### STEP2

プリンターに互換インクをセットする



#### STEP3

プリンターに認識されたことを確認する



※インク残量画面に「非純正インク」と表示されますがご使用に問題はございません

※空印刷防止の目的で多めにインクが充填されているため、インクが残っていても「インク切れ」表示が出る場合があります。半分程度残る場合もありますが、実際の印刷量は純正品と同等量です。※1回使い切りとなります。インクの詰め替えはできません。

## トラブルシューティング

印刷が擦れちゃった  
どうしよう！

プリンターにセット  
しても反応がない？！

## お困り事は ここで解決！



スマホでスキャン！

よくある質問をチェック

チャット画面から  
「商品トラブルシューティング」を選択

営業時間  
10時～12時/13時～16時  
(土日祝日休み)  
チャットボットは24時間対応！

それでも解決しないときは、交換依頼フォームから交換申し込み！



商品が原因でプリンター本体が保証期間内にも関わらず故障・修理費用が掛かってしまった場合、プリンターの修理代金をエコッテが補填する制度です。諸条件についてはお問い合わせください。