



# 詰め替えインクの **Canon用** 互換インクカートリッジ エコッテ - 取扱説明書 -

2025年1月14日改訂

## 互換品について

カートリッジの形状は純正品とは異なります。また、デザインは予告なく変更する場合があります

## パーツ名称



## つかいかた

### STEP1

カートリッジを裏返して、  
保護キャップを取り外す



インクが飛び散る場合がありますのでご注意ください。  
ご使用に問題はございません

### STEP2


プリンターにセットする。



### STEP3

プリンターに認識された  
ことを確認する。

※インク残量画面に「非純正インク」と表示される場合がありますが、ご使用に問題はございません



※空印刷防止の目的で多めにインクが充填されているため、インクが残っていても「インク切れ」表示が出る場合があります。半分程度残る場合がありますが、実際の印刷量は純正品と同等量です。  
※1回使い切りとなります。インクの詰め替えはできません。

## トラブルシューティング

**お困り事は  
ここで解決！**

スマホでスキャン！

よくある質問をチェック

チャット画面から  
「商品トラブルシューティング」を選択

それでも解決しないときは、交換依頼フォームから交換申し込み！

営業時間  
10時～12時/13時～16時  
(土日祝日休み)  
チャットボットは24時間対応！

商品全額保証とプリンター修理保証

**ふたつの保証**

商品が原因でプリンター本体が保証期間内にも関わらず故障・修理費用が掛かってしまった場合、プリンターの修理代金をエコッテが補填する制度です。諸条件についてはお問い合わせください。